

Cuisinart®

INSTRUCTION
BOOKLET



Classic 2-Slice Toaster

CPT-320

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. Read all instructions.
2. **Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning or handling.**
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knob.
4. To protect against electrical shock, do not place any part of the toaster in water or other liquids. See instructions for cleaning.
5. This appliance should not be used by or near children, or individuals with certain disabilities.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or has been dropped or damaged in any way, or if it is not operating properly. Return the toaster to the store or retailer where purchased for examination or repair.
7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may cause injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over the edge of the table or countertop or touch hot surfaces.
10. Do not place toaster on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Do not use this toaster for other than its intended use.
12. Oversize foods, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster, as they may involve a risk of fire or electric shock.
13. A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable materials, such as curtains, draperies or walls, when in operation. Do not operate under wall cabinets.
14. Do not attempt to dislodge food when the toaster is plugged into electrical outlet.
15. To avoid possibility of fire, do not leave toaster unattended during use.
16. To disconnect, push the Cancel button, then remove plug from wall.

17. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTICE: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	2
Features and Benefits	3
Use and Care	4
Cleaning and Maintenance	5
Warranty	6

FEATURES AND BENEFITS

- 1. Dual Toasting Slots**
1½-inch slots toast a wide variety of breads.
- 2. Extra-Lift Carriage Control Lever**
Brings the toast close to the top of the toaster, making it easy to remove the smallest items.
- 3. Browning Control**
Sets desired toast color from light to dark, with six browning levels.
- 4. Bagel Button**
Add extra time to toasting cycle. LED lights when selected.
- 5. Defrost Button**
Defrosts and toasts frozen bread. LED lights when selected.
- 6. Reheat Button**
Reheats without browning or toasting. LED lights when selected.
- 7. Cancel Button**
Interrupts toasting process.
- 8. Slide-out Crumb Tray (not shown)**
Pulls out to clean crumbs that collect in bottom of toaster.
- 9. Cord Storage (not shown)**
Takes up excess cord and keeps countertop neat.
- 10. BPA Free (not shown)**
All parts that come in contact with food are BPA free.



USE AND CARE

Unwind the power cord. Check that the crumb tray is in place and that there is nothing in the toaster slots. Plug power cord into the wall outlet.

1. Insert Slice(s) of Bread

Be sure that the carriage is in the up position.

2. Set the Browning Control

Turn rotary dial to the desired position:

Dial Setting	Color
1-2	light
3-4	medium
5-6	dark

3. To Begin Toasting

Press the carriage lever until it locks into the down position.

To Stop Cycle

When the Toasting cycle is finished, the toast will be raised. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the Cancel button. After use, unplug your toaster from the electrical outlet.

Some notes on browning

Toasting is a combination of cooking and drying of the bread. Therefore, differences in moisture level from one bread to another can result in varying toasting times.

- For slightly dry bread, use a lower setting than you normally would.
- For very fresh bread or whole wheat bread, use a higher setting than normal.
- Breads with very uneven surfaces (such as English muffins) will require a higher toast setting.
- Thickly cut pieces of bread (including bagels) will take longer to toast, sometimes significantly longer, since more moisture must be evaporated from the bread before toasting can occur. Very thick pieces may require two cycles.
- When toasting raisin or other fruit breads, remove any loose raisins, etc., from the surface of the bread before placing into the toaster. This will help prevent fruit pieces from falling into the toaster or sticking on the guide wires in the slots.
- Before toasting bagels, slice each bagel into two equal halves.

• Single Slice Toasting

If you are toasting a single slice of bread, set the heat selector to a lighter setting than you normally would. The toaster is designed to heat the whole toasting chamber for two slices. By lowering the heat for a single slice, you won't over-toast.

• Frozen Waffles, Pancakes, French Toast and Frozen Bagels

These breads and pastries should be warmed using the Defrost button. Select preferred browning shade, push lever down and select Defrost. For example, when toasting a frozen bagel, select the browning shade, press carriage lever down, and press Defrost and Bagel buttons.

• Toaster pastries

Exercise caution with toaster pastries; the filling can become quite hot, long before the surface of the pastry becomes browned. Never leave toaster pastries unattended while toasting or warming.

Tips

- Never force foods into the toasting slots. Foods should fit freely between the guide wires.
- Do not place buttered breads in the toaster, as this could create a fire hazard.
- Uneven toasting is usually due to bread slices of uneven thickness.
- After use, unplug your toaster from the electrical outlet.

Bagel Button

The Bagel feature adds extra time to the Toasting cycle. You may also use the bagel button for English muffins and other thick breads.

1. Insert slice(s) of bread or halved bagels.

Be sure that the carriage is in the up position.

2. Select the browning control.

3. Press the carriage control lever until it locks into position.

4. Press the Bagel button. Red LED indicates feature is activated.

To stop cycle

When the Bagel cycle is finished, the bread will be raised. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the Cancel button. After use, unplug your toaster from the electrical outlet.

Defrost Button

The Defrost feature is designed to first defrost and then toast the bread, which extends the Toasting cycle slightly.

1. Insert slice(s) of bread.

Be sure that the carriage is in the up position.

2. Select the browning control.

3. Press the carriage control lever until it locks into position.

4. Press the Defrost button. Red LED indicates feature is activated.

To stop cycle

When the Defrost cycle is finished, the toast will be raised. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the Cancel button. After use, unplug your toaster from the electrical outlet.

Reheat Button

The Reheat feature allows you to reheat bread without browning or toasting.

1. Insert slice(s) of bread.

Be sure that the carriage is in the up position.

2. Press the carriage control lever until it locks into position.

3. Press the Reheat button. Red LED indicates feature is activated.

To stop cycle

When the Reheat cycle is finished, the toast will be raised. If you wish to stop the cycle before it is finished, simply press the Cancel button. After use, unplug your toaster from the electrical outlet.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always allow the toaster to cool completely before cleaning.

1. Always unplug the toaster from the electrical outlet.
2. Do not use abrasive cleaners. Simply wipe the exterior with a clean, damp cloth and dry thoroughly. Apply any cleaning agent to a cloth, not to the toaster, before cleaning.
3. To remove crumbs, slide out the crumb tray and discard crumbs. Wipe clean and replace. Never operate the toaster without the crumb tray in place.
4. To remove any pieces of bread remaining in the toaster, turn the toaster upside down and gently shake. Never insert any hard or sharp instruments into the slots, as this could damage the toaster and cause a safety hazard.
5. Never wrap the cord around the outside of the toaster. Use the cord storage cleats on the underside of the toaster.
6. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

CUISINART® CLASSIC 2-SLICE TOASTER

LIMITED 3 YEAR WARRANTY

(U.S. and Canada ONLY)

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Cuisinart® Classic 2-Slice Toaster that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Cuisinart® Classic 2-Slice Toaster will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase.

We recommend that you visit our website, www.cuisinart.com for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

If your Cuisinart® Classic 2-Slice Toaster should prove to be defective within the warranty period, we will repair it, or if we think necessary, replace it. To obtain warranty service, simply call our toll-free number 1-800-726-0190 for additional information from our Consumer Service Representatives, or send the defective product to Consumer Service at Cuisinart, 7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307.

To facilitate the speed and accuracy of your return, please enclose \$10.00 for shipping and handling of the product. Please pay by check or money order make payable to Cuisinart (California residents need only supply proof of purchase and should call 1-800-726-0190 for shipping instructions).

NOTE: For added protection and secure handling of any Cuisinart product that is being returned, we recommend you use a traceable, insured delivery service. Cuisinart cannot be held responsible for in-transit damage or for packages that are not delivered to us. Lost and/or damaged products are not covered under warranty. Please be sure to include your return address, daytime phone number, description of the product defect, product model number (located on bottom of product), original date of purchase, and any other information pertinent to the product's return.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY:

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type.

The retail store shall then, at its discretion, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If the above two options do not result in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty.

California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair, or if necessary, replacement, by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-726-0190.

Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such products under warranty.

BEFORE RETURNING YOUR CUISINART PRODUCT

If you are experiencing problems with your Cuisinart product, we suggest that you call our Cuisinart Service Center at 1-800-726-0190 before returning the product for service. If servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location.

Your Cuisinart® Classic 2-Slice Toaster has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as by use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-726-0190 to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

NOTES:

Any other trademarks or service marks of third parties used herein are the trademarks or service marks of their respective owners.

© 2015 Cuisinart
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

Printed in China

15CE015762

IB-11728-ESP

Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Tostadora clásica de 2 rebanadas

CPT-320

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. **Siempre desconecte el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o manipularlo.**
3. No toque las superficies calientes; utilice los mango/asas y los botones/perillas.
4. Para reducir el riesgo de electrocución, no sumerja el cable, la clavija o el cuerpo del aparato en agua u otro líquido. Véase las instrucciones de limpieza.
5. Este aparato no debe ser usado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
6. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
7. El uso de accesorios no recomendados por Cuisinart puede provocar heridas.
8. No lo utilice en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que haga contacto con superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o una hornilla eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
11. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.
12. No introduzca artículos muy grandes, papel de aluminio o utensilios de metal en el aparato; esto puede crear un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
13. Podría ocurrir un incendio si el aparato estuviese cubierto, tocarse, o se encontrase cerca de materiales inflamables, como cortinas, colgaduras o paredes. No guarde ningún artículo sobre el aparato mientras está encendido o caliente. No haga funcionar el aparato debajo de un armario/gabinete.

14. No intente desalojar alimentos atascados mientras el aparato está conectado.
15. A fin de prevenir los riesgos de incendio, no descuide ni abandone el aparato mientras está funcionando.
16. Siempre presione el botón CANCEL antes de desconectar el aparato.
17. No haga funcionar el aparato debajo o dentro de un armario/gabinete. **Siempre desconecte el aparato antes de guardarlo en un armario/gabinete.** Dejar el aparato conectado presenta un riesgo de incendio, especialmente si éste toca las paredes o la puerta del armario/gabinete/gabinete cuando cierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

USO DE EXTENSIONES

El cable provisto con este aparato es corto, para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Se podrá usar una extensión eléctrica, pero con cuidado.

La clasificación nominal de la extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato. Es importante acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue de la encimera/mesa donde puede ser jalado por niños o puede causar tropiezos.

AVISO: el cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invíértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	2
Piezas y características	3
Instrucciones de uso	4
Limpieza y mantenimiento	5
Garantía	6

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- 1. Ranuras anchas**
Ranuras de 1½ pulgada (4 cm) de ancho, para tostar una gran variedad de panes.
- 2. Palanca elevadora alta**
Permite alzar las tostadas hasta arriba para retirarlas fácilmente.
- 3. Control de tostado**
Permite elegir entre seis niveles de tostado, desde ligeramente tostado hasta muy tostado.
- 4. Botón BAGEL (panecillos)**
Incrementa la duración del ciclo de tostado para tostar panecillos y rebanadas gruesas a la perfección. El indicador luminoso se enciende al seleccionar esta opción.
- 5. Botón DEFROST (descongelar)**
Permite descongelar, y luego tostar los artículos congelados. El indicador luminoso se enciende al seleccionar esta opción.
- 6. Botón REHEAT (recalentar)**
Recalienta el pan sin dorarlo/tostarlo. El indicador luminoso se enciende al seleccionar esta opción.
- 7. Botón CANCEL (cancelar)**
Interrumpe el ciclo de tostado.
- 8. Bandeja recogemigas (no ilustrada)**
Se desliza hacia fuera para sacar las migas.
- 9. Espacio para guardar el cable (no ilustrado)**
Mantiene la encimera ordenada.
- 10. Sin BPA (no ilustrado)**
Ninguna de las piezas en contacto con los alimentos contiene bisfenol A (BPA).



INSTRUCCIONES DE USO

Desenrolle y enderece el cable. Asegúrese de que la bandeja recogemigas esté en su puesto y cerciórese que no hay nada en las ranuras. Conecte el cable a una toma de corriente.

1. Introduzca la(s) rebanada(s) en la(s) ranura(s).

Asegúrese de que la palanca elevadora esté en la posición más alta.

2. Elija el grado de tostado

Gire la perilla de control del grado de tostado para elegir el nivel deseado:

Ajuste	Grado de tostado
1-2	ligeramente tostado
3-4	tostado
5-6	muy tostado

3. Para empezar el ciclo de tostado:

Baje la palanca elevadora hasta que se bloquee.

Para interrumpir el ciclo de tostado: el pan subirá automáticamente al final del ciclo de tostado. Si desea interrumpir el ciclo antes del final, oprima el botón CANCEL. Desconecte el aparato después de cada uso.

Importante:

Las tostadoras secan y asan el pan simultáneamente. Por lo tanto, el contenido de humedad del pan (el cual varía de un pan a otro) afectará la duración del ciclo de tostado.

- Si el pan está ligeramente seco, utilice un ajuste más bajo de lo normal.
- Si el pan está fresco o si tuesta pan de trigo integral, utilice un ajuste más alto de lo normal.
- Utilice un ajuste más alto de lo normal para tostar pan con superficie irregular como los "muffins" ingleses.
- Las rebanas gruesas y los panecillos ("bagels") necesitan más tiempo – a veces mucho más tiempo – para tostarse, debido a su alto contenido de humedad. Las rebanadas muy gruesas pueden requerir hasta dos ciclos de tostado.

- Antes de tostar pan con pasas u otras frutas secas, quite las frutas sueltas antes de introducir el pan en la tostadora; esto evitará que los pedazos de fruta caigan en la tostadora o peguen a la rejilla.
- Corte los panecillos ("bagels") longitudinalmente a la mitad antes de tostarlos.

• Para tostar solamente una rebanada de pan:

Elija un ajuste de tostado más bajo de lo normal. Esta tostadora ha sido diseñada para tostar dos rebanadas al mismo tiempo. Reducir la temperatura evitará quemar el pan.

• Gofres/Wafles congelados, panqueques, tostadas francesas ("French toasts") y panecillos ("bagels") congelados

Utilice la función DEFROST para recalentar estos artículos antes de tostarlos.

Presione DEFROST antes de elegir el grado de tostado/la función. Por ejemplo, para tostar un panecillo congelado, presione DEFROST, elija el grado de tostado, y luego presione el botón BAGEL.

• Tartas tipo "Pop-Tarts"

Tenga cuidado al tostar tartas tipo "Pop-Tarts" ya que el relleno se pone muy caliente, mucho antes de que el hojaldre parezca tostado. Siempre vigile estos artículos durante el recalentamiento o el tostado.

Consejos

- Nunca introduzca los artículos a la fuerza en las ranuras; deben caber libremente entre las rejillas.
- No tueste pan untado con mantequilla; esto puede crear un riesgo incendio.
- Si el espesor de la rebanada no es uniforme, el pan no se tostará uniformemente.
- Desconecte el aparato después de cada uso.

PARA TOSTAR PANECILLOS

La función BAGEL incrementa la duración del ciclo de tostado. Es ideal para tostar "muffins" ingleses y otros panes gruesos.

- 1. Introduzca la(s) rebanada(s) o las mitades de panecillo en la(s) ranura(s).**
Asegúrese de que la palanca elevadora esté en la posición más alta.
- 2. Elija el grado de tostado.**
- 3. Baje la palanca elevadora hasta que se bloquee.**
- 4. Oprima el botón BAGEL.** El indicador luminoso rojo se encenderá.

Para interrumpir el ciclo de tostado:

El pan subirá automáticamente al final del ciclo de tostado. Si desea interrumpir el ciclo antes del final, oprima el botón CANCEL.
Desconecte el aparato después de cada uso.

PARA DESCONGELAR

La función DEFROST permite descongelar el pan antes de tostarlo.

- 1. Introduzca la(s) rebanada(s) en la(s) ranura(s).**
Asegúrese de que la palanca elevadora esté en la posición más alta.
- 2. Elija el grado de tostado.**
- 3. Baje la palanca elevadora hasta que se bloquee.**
- 4. Oprima el botón DEFROST.** El indicador luminoso rojo se encenderá.

Para interrumpir el ciclo de tostado:

El pan subirá automáticamente al final del ciclo de tostado. Si desea interrumpir el ciclo antes del final, oprima el botón CANCEL.
Desconecte el aparato después de cada uso.

PARA RECALENTAR

La función REHEAT permite recalentar el pan sin dorarlo/tostarlo.

- 1. Introduzca la(s) rebanada(s) en la(s) ranura(s).**
Asegúrese de que la palanca elevadora esté en la posición más alta.
- 2. Baje la palanca elevadora hasta que se bloquee.**
- 3. Oprima el botón REHEAT.** El indicador luminoso rojo se encenderá.

Para interrumpir el ciclo de tostado:

El pan subirá automáticamente al final del ciclo de tostado. Si desea interrumpir el ciclo antes del final, oprima el botón CANCEL.
Desconecte el aparato después de cada uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Permita que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.

1. Desconecte el cable de la toma de corriente.
2. No utilice limpiadores abrasivos. Simplemente limpie el cuerpo del aparato con un paño ligeramente humedecido y séquelo bien. Si desea usar limpiador, aplique éste sobre el paño; no sobre la tostadora.
3. Para eliminar las migajas, deslice la bandeja recogemigas hacia fuera. Limpie la bandeja y regrésela en su puesto. Nunca utilice el aparato sin la bandeja recogemigas.
4. Para desalojar pedazos de pan atascados en la tostadora, desconecte el aparato, voltéelo y sacúdalo suavemente. Nunca introduzca ningún utensilio duro o afilado en las ranuras; esto puede dañar el aparato u ocasionar riesgos para el usuario.
5. Nunca enrolle el cable alrededor del cuerpo del aparato. Utilice el espacio para guardar el cable debajo de la tostadora.
6. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

TOSTADORA CLÁSICA DE 2 REBANADAS

CUISINART®

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS (válida en los EE.UU. y en Canadá solamente)

Esta garantía es para los consumidores solamente. Usted es un consumidor si ha comprado su aparato Cuisinart® en una tienda, para uso personal o casero. A excepción de los estados donde la ley lo permita, esta garantía no es para los detallistas u otros comerciantes.

Cuisinart garantiza este aparato contra todo defecto de materiales o fabricación durante 3 años después de la fecha de compra original, siempre que el aparato haya sido utilizado para uso doméstico y según las instrucciones.

Le aconsejamos que llene el formulario de registro disponible en www.cuisinart.com a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación.

Si este aparato presentara algún defecto de materiales o fabricación durante el período de garantía, la repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción). Para obtener servicio bajo esta garantía, llame a nuestra línea directa gratuita al 1-800-726-0190 o regrese el aparato defectuoso a: Cuisinart, Service Department, 7475 North Glen Harbor Blvd.

Regrese el aparato defectuoso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$10.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-726-0190 para recibir instrucciones de envío.

NOTA: para más seguridad, le aconsejamos que mande su paquete por un método de entrega con seguro y seguimiento. Cuisinart no será responsable por los daños ocurridos durante el transporte o por los paquetes mandados a una dirección equivocada. Los productos perdidos y/o lastimados durante el envío no serán cubiertos bajo esta garantía. Recuerde incluir su nombre, dirección y teléfono, la descripción del problema, así como cualquier información pertinente.

RESIDENTES DE CALIFORNIA SOLAMENTE

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden (A) regresar el producto defectuoso a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo.

La tienda, a su opción, reparará el producto, referirá al consumidor a un centro de servicio independiente, cambiará el producto o reembolsará al consumidor por el precio original del producto, menos la cantidad imputable al uso del producto por el consumidor hasta que éste se dañe. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el producto a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda ajustar o reparar el producto de manera económica. Cuisinart será responsable por los gastos de servicio, reparación, reemplazo o reembolso de los productos defectuosos durante el período de garantía.

Los residentes de California también pueden, si lo desean, mandar el aparato defectuoso directamente a Cuisinart para que lo reparen o lo cambien. Para esto, se debe llamar a nuestro servicio posventa al 1-800-800-726-0190.

Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ANTES DE HACER REPARAR SU APARATO

Si su aparato tiene algún problema, le recomendamos que llame a nuestro servicio posventa al 1-800-726-0190 antes de regresar el aparato a Cuisinart. Un representante le confirmará si su aparato sigue bajo garantía y le indicará la dirección del centro de servicio más cercano.

Este aparato satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para uso sobre corriente de 120V, usando accesorios y piezas de repuesto autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso institucional o comercial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye expresamente todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: si debe llevar el aparato defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deberían llamar al servicio posventa de Cuisinart al 1-800-726-0190 a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y asegurarse de que el producto esté bajo garantía.

NOTAS:

Todas marcas registradas o marcas de comercio mencionadas en ésta pertenecen a sus titulares respectivos.

© 2015 Cuisinart
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

Impreso en China

15CE015762

IB-11728-ESP