

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

| | |
|--|---|
| Para poner el aparato bajo tensión | Oprima el botón ON/OFF – La licuadora está en el modo de espera. |
| Para empezar a licuar | Oprima la velocidad o la función preprogramada deseadas. |
| Para cambiar la velocidad | Oprima el botón de velocidad deseado. |
| Para pulsar | Oprima el botón ON/OFF , después el botón PULSE , y luego la velocidad deseada. |
| Para picar hielo | Oprima el botón ON/OFF , y luego el botón ICE CRUSH ; el programa empezará. El programa para picar hielo durará durante un ciclo. |
| Para apagar el aparato | Oprima el botón ON/OFF . |
| Para interrumpir el licuado (al usar una función específica) | Vuelva a oprimir la velocidad/función usada. |
| Para interrumpir el licuado (al usar la función de pulso) | Suelte el botón de velocidad. |
| Para interrumpir el licuado (al usar la función ICE CRUSH) | Presione el botón ICE CRUSH otra vez. |

GUÍA DE SELECCIÓN DE VELOCIDAD

| Ingrediente | Velocidad | Resultado |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| Jugo, preparado con jugo concentrado congelado (jarra o vaso) | LOW | Suave |
| Mayonesa (jarra solamente) | LOW | Espeso y cremoso |
| Aderezo (jarra solamente) | LOW | Homogéneo y emulsionado |
| Nueces picadas [sin cáscara y no más de ½ taza/60 g a la vez] (jarra solamente) | PULSE/HIGH para picar | Grueso a fino |
| Crema/nata batida (jarra o vaso) | PULSE/LOW | Espeso y cremoso |
| Pan rallado/galletas molidas [no más de 1 taza/150 g, en pedacitos de ½ pulgada/1.5 cm] (jarra solamente) | PULSE/LOW para romper, y luego LOW | Grueso a fino |
| Ralladura [agregar 1–2 cucharadas/5–10 g de azúcar o sal de la receta] (jarra solamente) | LOW | Fino |
| Batidos, licuados y jugos naturales (jarra o vaso) | SMOOTHIE | Suave, cremoso y espeso |
| Papilla y puré de vegetales/frutas (jarra o vaso) | LOW | Suave y cremoso |
| Cócteles helados (jarra solamente) | ICE CRUSH | Espeso y medio derretido |
| Quesos duros (jarra solamente) | PULSE/LOW para romper, y luego LOW | Grueso a fino |
| Hielo (aproximadamente 12 cubitos de hielo para la jarra, 6 cubitos para el vaso) | ICE CRUSH | Grueso a fino |

¡IMPORTANTE!

No tire esta hoja. Lea esta información antes de usar su nueva licuadora de 1 HP con vasos de viaje VELOCITY Ultra™ por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

QUICK REFERENCE GUIDE

Cuisinart®

VELOCITY Ultra™ 1 HP Blender
with Travel Cups



INCLUDED PARTS

1. Cover
2. Measured Pour Lid
3. 56-oz. (1.5 L) BPA-Free Tritan® Co-Polyester Blender Jar
4. High-Quality Blade Assembly with Patented Stainless Steel Blades
5. Electronic Touchpad Controls
6. Powerful Motor Base
7. Two 16-ounce (475 ml) Travel Cups with Lids



TRAVEL CUP OPERATION

1. The travel cups use the same blade assembly as the blender jar. Put food ingredients into the travel cup, and then attach blade assembly.
2. Place the blender base on the tabletop and plug in the power cord. Turn the filled travel cup upside down and place it on the base, aligning the 4 tabs on the travel cup rim with the 4 openings on the blender base. Using both hands, firmly push down on the cup, and turn it clockwise to lock into place.
3. Press the ON/OFF button and then the desired speed or function. The blue LED light will illuminate, indicating that the blender is on and running. It is possible to switch between speeds by simply pushing the desired speed button.
4. To pause the blending process, press the activated speed or pre-programmed button. The blending process will stop. The red Standby indicator light will continue to flash to let you know that the blender is still activated. To re-engage the unit, choose the desired speed.
5. When you have finished blending, press the ON/OFF button. Remove the travel cup from the base by pressing down firmly, and turning counterclockwise. Unplug the unit.
6. Turn cup right side up, turn blade assembly counterclockwise to remove. Attach travel cup lid by twisting clockwise.



QUICK REFERENCE GUIDE

| | |
|--|---|
| To activate blender | Press ON/OFF – The blender is in Standby mode. |
| To begin blending | Press desired speed or pre-programmed button. |
| To change speeds | Press desired speed button. |
| To pulse | Press ON/OFF , then Pulse, then press and release desired speed button as needed. |
| To crush ice | Press ON/OFF , then press Ice Crush button and program will begin. Ice Crush program runs for one cycle. |
| To stop blending (and deactivate blender) | Press ON/OFF button. |
| To stop blending (during a designated function and to pause timer) | Press same function key under operation again. |
| To stop blending in Pulse | Release speed button. |
| To stop blending in Ice Crush mode | Press Ice Crush button again. |

SPEED SELECTION GUIDE

| Ingredient/Recipe | Speed | Result |
|---|--|-----------------------------------|
| Reconstituting frozen juice concentrate (Blender or Travel Cup) | Low | Smooth and full-bodied |
| Mayonnaise (Blender only) | Low | Thick and creamy |
| Salad dressings (Blender only) | Low | Completely blended and emulsified |
| Nuts [shelled, ½ cup (60 g) or less at a time] (Blender Only) | Pulse High to chop | Coarse to fine |
| Heavy or whipping cream (Blender or Travel Cup) | Pulse on Low | Thick, creamy topping |
| Bread, cookies or crackers [add ½ inch (1.5 cm) pieces, 1 cup (150 g) or less at a time] (Blender Only) | Low – Pulse to break up, then run on Low | Coarse to fine as desired |
| Grating/chopping citrus zest [add 1 to 2 tsp. (5–10 g) sugar or salt from recipe] (Blender Only) | Low | Uniformly fine |
| Smoothies, shakes, health drinks (Blender or Travel Cup) | Smoothie | Smooth, creamy and thick |
| Baby food/fruit and vegetable purée (Blender or Travel Cup) | Low | Smooth and creamy |
| Frozen cocktails (Blender only) | Ice Crush | Thick and slushy |
| Hard cheeses (Blender Only) | Low – Pulse to break up then run on Low | Coarse to fine |
| Ice (approx. 12 cubes per cycle for Blender Jar, 6 cubes for Travel Cups) | Ice Crush | Coarse crush to snowy |

IMPORTANT!

Do not discard. Read before operating your new VELOCITY Ultra™ 1HP Blender with Travel Cups. Keep for further reference.

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure proper operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Cuisinart®

Licuada de 1 HP con vasos de viaje VELOCITY Ultra™



PIEZAS

1. Tapa
2. Tapón medidor
3. Jarra de Tritan™ sin bisfenol A (BPA) de 56 onzas (1.5 L)
4. Cuchilla de acero inoxidable patentada de alta calidad
5. Controles electrónicos
6. Base con potente motor
7. Dos vasos de viaje de 16 onzas (475 ml) con tapas



OPERACIÓN - VASOS DE VIAJE

1. Los vasos de viaje se conectan directamente al juego de cuchillas, de la misma manera que la jarra de la licuadora. Coloque los ingredientes en el vaso primero, y luego conecte el juego de cuchillas al vaso.
2. Coloque el bloque-motor (la base de la licuadora) sobre una superficie plana y conecte el cable a la toma de corriente. Voltee el vaso de viaje para que quede boca abajo y colóquelo sobre la base, alineando las cuatro patas con las aberturas en la base. Agarrando el vaso con ambas manos, presione firmemente hacia abajo y gire en sentido horario para bloquear.
3. Presione el botón ON/OFF, y luego elija velocidad o la función deseadas. El indicador luminoso azul se encenderá. Para cambiar de velocidad, simplemente oprima otro botón de velocidad.
4. Para detener el licuado, oprima el botón de velocidad o el botón preprogramado usado; el motor se apagará. El indicador luminoso rojo continuará de parpadear, lo que indica que el aparato sigue en el modo de espera. Para continuar, oprima el botón de velocidad deseado.
5. Después de terminar, presione el botón ON/OFF. Para retirar el vaso de la base, presiónelo firmemente hacia abajo y gire en sentido antihorario. Desconecte el cable de la toma de corriente.
6. Voltee el vaso y gire el juego de cuchillas en sentido antihorario para retirarlo. Coloque una tapa sobre el vaso y gire en sentido horario para cerrar.

