

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PREPARACIÓN Y USO

- 1.** Remoje el filtro de carbón en agua fría durante 15 minutos, asegurándose de que esté completamente sumergido en el agua. Enjuague el filtro en agua fría durante 10 segundos para limpiarlo, con las aberturas directamente bajo el flujo de agua (véase las instrucciones completas en la página 8 del manual de instrucciones). Introduzca el filtro de carbón en el soporte. Abra el depósito de agua y coloque el filtro adentro.



- 2.** Llene el depósito con agua hasta el nivel deseado. Guíese con el indicador del nivel de agua en la parte delantera de la unidad.



- 3.** Instale el filtro permanente de acero inoxidable grabado con láser en el portafiltros. Cierre la tapa.
Nota: asegúrese de que el portafiltros esté debidamente instalado y que la tapa esté bien cerrada.



- 4.** Oprima el botón BREW/OFF para empezar el ciclo de enjuague. Al final del ciclo, su aparato está listo. Siga las instrucciones en la página 9 del manual de instrucciones para fijar sus preferencias y preparar su primera jarra de café.



¡IMPORTANTE!

No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nueva cafetera por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

Véase las instrucciones de programación al dorso.

QUICK REFERENCE GUIDE

PROGRAMMING

- 1. To set the time:** Plug in unit; 12:00 will flash in display for 30 seconds. If it stops flashing, press MENU button 4 times to return to CLOCK option. Press up ▲ button to set hour and ▼ button to set minutes. Be sure PM indicator is on if desired. Press MENU to set selected time or, after 5 seconds, unit will exit Clock Setting mode.



- 2. To program the Auto On:** Press and hold the AUTO ON button for 2 seconds. The digital display will flash the default (12:00) or previously selected time and the AUTO ON button will flash. Follow directions under SETTING THE TIME (#1) to program your start-brew time. Five seconds after finishing, the unit will automatically exit Auto On Setup mode. AUTO ON will appear on the control panel and the AUTO ON button will illuminate, indicating AUTO ON is activated. **NOTE:** To exit Auto On Setup mode, you can also just press AUTO ON button again.



- 3.** At the programmed time, BREW/OFF will illuminate, indicating that the brew cycle is starting. AUTO ON will disappear from the LCD and the AUTO ON button will no longer be illuminated.



- 4.** To start the brew cycle at the same time the next day, simply press the AUTO ON button and release. Auto On will appear on the control panel and AUTO ON button will be illuminated.



- 5. To program the Auto Off:** Press the MENU button 3 times to get to the AUTO OFF Menu option. The digital display will flash the programmed Auto Off default (0:30) or previously selected time. Follow directions under SETTING THE TIME to program coffee brewer to shut off from 0 to 2 hours after brew cycle is finished. To exit/confirm Auto Off time setting: Auto Off Setup mode will be exited automatically after 5 seconds.



Cuisinart®



PurePrecision™
Pour-Over
Coffee Brewer

Please see reverse side for setup and use instructions.

QUICK REFERENCE GUIDE

SETUP AND USE

1. Fully immerse the charcoal water filter in cold tap water and soak for 15 minutes. Flush filter by running cold tap water through holes in bottom of compartment for 10 seconds (see complete instructions on page 8 of your instruction booklet). Insert the filter into the water filter holder. Open the water reservoir and place filter holder into the unit.



2. Pour desired amount of water into the water reservoir. A water level indicator is located on the front of the unit.



3. Insert the permanent stainless steel laser-etched filter into the filter basket holder. Close the lid.
Note: Check to make sure the filter basket is securely in place and lid is completely closed.



4. Select BREW/OFF to start the one-time rinse cycle. Once complete, your unit is ready to brew coffee. Follow instructions on page 9 of instruction booklet to set preferences and brew your first pot.



IMPORTANT!

**Do not throw away. Read before operating your new coffee brewer.
Keep for future reference.**

These helpful hints are intended to be a supplement to the instruction booklet. In order to ensure proper operation and optimum performance, please read the entire instruction booklet.

Please see reverse side for programming instructions.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PROGRAMACIÓN

- 1. Cómo fijar la hora:** Enchufe la unidad. "12:00" aparecerá en la pantalla, parpadeando. Si deja de parpadear, presione el botón MENU 4 veces para regresar a la opción CLOCK. Utilice el botón ▲ para fijar la hora y el botón ▼ para fijar los minutos. Cerciórese de que el indicador PM aparezca en la pantalla si desea fijar una hora de tarde/noche. Presione el botón MENU para confirmar la hora, o espere 5 segundos para salir del modo de ajuste de la hora.



- 2. Para programar el encendido automático:** Mantenga oprimido el botón AUTO ON durante 2 segundos. La hora por defecto (12:00) o la hora de encendido automático previamente fijada aparecerá en la pantalla. Utilice las flechas para programar la hora de encendido automático. Cinco segundos después de haber terminado la programación, la unidad saldrá automáticamente del modo de programación. "AUTO ON" aparecerá en la pantalla y el indicador luminoso AUTO ON se encenderá para indicar que el encendido automático ha sido activado.

NOTA: para salir del modo de programación en cualquier momento, presione nuevamente el botón AUTO ON.



- 3.** A la hora prefijada, el indicador luminoso BREW/OFF se encenderá y el ciclo de preparación empezará. "AUTO ON" desaparecerá de la pantalla y el indicador luminoso AUTO ON se apagará.



- 4.** Si desea que la cafetera se ponga en marcha automáticamente a la misma hora al día siguiente, simplemente presione el botón AUTO ON. "AUTO ON" aparecerá de la pantalla y el indicador luminoso AUTO ON se encenderá.



- 5. Para programar el apagado automático:** Presione el botón MENU 3 veces hasta llegar a la opción AUTO OFF. El tiempo de apagado automático por defecto (0:30) o el tiempo previamente fijado aparecerá en la pantalla. Siga las instrucciones de la sección CÓMO FIJAR LA HORA para programar otro tiempo de apagado automático, desde 0 hasta 2 horas después del final del ciclo de preparación. Para salir del modo de programación y confirmar el tiempo de apagado automático: la cafetera saldrá del modo de programación automáticamente después de 5 segundos.



Cuisinart®



Cafetera con extracción optimizada por infusión PurePrecision™

Véase las instrucciones de preparación al dorso.