

Cuisinart® INSTRUCTION AND RECIPE BOOKLET



Compact Blender and Juice Extractor Combo

BJC-550

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**
 2. Always make sure the juice extractor cover is clamped securely in place before motor is turned on. Do not unfasten clamps while juicer is in operation. Be sure to turn switch to STOP position after each use of your juice extractor. Make sure the motor stops completely before disassembling.
 3. Do not put fingers or other objects into the juice extractor opening while it is in operation. If food becomes stuck in the opening, use the food pusher or another piece of fruit or vegetable to push it down, or turn the motor off and disassemble the unit to remove the remaining food.
 4. If the mesh filter basket blade is damaged, do not use.
 5. Do not operate without the pulp container in place.
 6. **Turn the appliance to STOP, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning or removing contents from blending cup or juice extractor. Never put hands into the blending cup or juice extractor, or handle the blades with appliance plugged. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.**
 7. To protect against the risk of electrical shock, do not put motor base in water or other liquids
 8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 9. Avoid contact with moving parts.
 10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.
- Contact the manufacturer at their customer service telephone number 1-800-726-0190 for information on examination, repair, and/or mechanical or electrical adjustment.
11. The use of attachments, not recommended or sold by Cuisinart, may cause fire, electric shock, or risk of injury to persons.
 12. Do not use outdoors.
 13. Do not let cord hang over edge of counter or table or touch hot surfaces.
 14. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from blending cup during operation to reduce risk of injury to persons, and/or damage to the appliance. A spatula may be used, but must be used only when the unit is not operating.
 15. Do not touch cutting assembly, interfere with blade movement, or remove juice extractor cover.
 16. **BLADES ARE SHARP. HANDLE CAREFULLY.**
 17. To reduce the risk of injury, never place cutting assembly on base unless the blending cup is properly attached.
 18. Never leave your Compact Blender and Juice Extractor Combo unattended while running.
 19. When using the blender, twist blending cup on firmly. Injury can result if moving blades accidentally become exposed.
 20. Do not use an extension cord with this unit. Doing so may result in fire, electric shock, or personal injury.
 21. Wash the blender and juice extractor parts with warm soapy water prior to first use.
 22. Risk of thermal burn injury due to excessive pressure in the container. Do Not blend hot liquids.
 23. **CAUTION! NEVER USE carbonated beverages in the blending cup.**
 24. Be certain blade assembly is securely locked in place before operating the blender.
 25. Do not attempt to bypass the interlock system that powers the unit on.

26. To avoid possible malfunction of the appliance switch, never store juice extractor attachment assembly with cover on in locked position.
27. **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR FIRE, DO NOT REMOVE THE BASE PANEL. NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE ONLY BY AUTHORIZED PERSONNEL.**
28. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

NOTICE:

This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will only fit into a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way. Rating of unit is 450-watt peak motor. Recommended attachments and recipes may draw significantly less power.

This appliance comes with a thermal resettable protection device to prevent damage to the motor in the case of extreme overload. Should the unit shut off unexpectedly, unplug it and let it cool for at least 15 minutes before continuing (see Operating and Safety Tips, on page 6).

UNPACKING INSTRUCTIONS

1. Place the gift box containing your Cuisinart® Compact Blender and Juice Extractor Combo on a flat, sturdy surface before unpacking.
2. Open the top flaps of the box. Inside will be the instruction/recipe booklet and other printed materials.

3. Remove Compact Blender and Juice Extractor Combo base as well as all other parts (listed in Parts and Features) and set aside. Before using for the first time, wash all parts according to the Cleaning and Maintenance section on page 7 of this booklet to remove any dust or residue.

To assemble the Compact Blender with Juice Extractor, follow the Assembly instructions on page 5 of this instruction booklet. Replace all packaging materials in the box and save for repackaging.

CAUTION: ALL CUTTING TOOLS HAVE VERY SHARP EDGES. To avoid injury when unpacking the parts, never touch the cutting edges of blades or filter basket.

NOTE: We recommend that you visit www.cuisinart.com for a fast, efficient way to complete your product registration

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	2
Unpacking Instructions	3
Parts and Features	4
Quick Reference Guide	5
Compact Blender Assembly and Operation	5
Compact Blender Operating and Safety Tips	6
Compact Juice Extractor Assembly/Disassembly.	6
Compact Juice Extractor Operation	7
Cleaning and Maintenance	7
Compact Blender and Juice Extractor Troubleshooting	8
Compact Blender and Juice Extractor and Hints	9
Approximate Yield Juicing Chart	10
Warranty.	11
Recipes.	12

PARTS AND FEATURES

- 1. 16 Ounce BPA-Free Blending Cup**
that doubles as a to-go cup. Comes with flip top lid to take on the go or to save for later.
- 2. High-Quality Blade Assembly**
is strong enough for all blending tasks. Self-aligning assembly fits easily onto the base.
- 3. Heavy-Duty Motor Base**
is compact yet strong, sturdy, and stable for both blending and juicing with 450-watt peak motor and safety shutoff.
- 4. 3-Function Rotary Dial**
with easy-to-use Low, High, and Pulse settings.
- 5. Slip-Proof Feet**
prevent movement during use and damaging marks on countertops or tables.
- 6. Juice Extractor Attachment:**
 - 6a. Pulp Container**
collects pulp from juicing for easy cleaning
 - 6b. Cover with Feed Tube**
for easy juicing
 - 6c. Pusher**
 - 6d. Filter Housing**
 - 6e. Locking Clamps**
for opening and closing safely
 - 6f. Flow Spout**
 - 6g. Mesh Filter Basket/Blade**



NOTE: Blades are SHARP. Handle carefully.

QUICK REFERENCE GUIDE

To activate blending	Place blending cup fitted with blade assembly onto base
To begin blending or juicing	Turn dial to desired speed
To change speeds	Turn dial to desired speed
To pulse	Turn dial left to PULSE
To stop blending or juicing	Turn dial to STOP

COMPACT BLENDER ASSEMBLY

After washing all parts, please see below for assembly instructions.

Place base on flat surface and plug in.

1. Place blending cup on flat surface upright. Add ingredients.
2. Attach blade assembly on round opening of the blending cup and turn clockwise until tightened.
3. Align the blade collar with base unit triangle marking, place on blender base firmly.
4. Turn clockwise to lock.

COMPACT BLENDER OPERATION

1. With the base unit on the tabletop and the unit plugged in, turn blending cup upside down and place the assembled blending cup onto the base.
Turn clockwise to lock into place. The blue light ring will blink to indicate that unit is ready to operate. If it doesn't, turn dial to STOP and check assembly.
2. For continuous blending, turn dial to the desired speed. It is possible to switch between High and Low speeds by simply turning the dial.
3. To pause the blending process, turn the dial to STOP. The blending process will stop. To resume blending, choose the desired speed.
4. To pulse, turn the dial to PULSE. Hold, then release after desired run time. Repeat as needed. The Pulse function can be used to break apart larger pieces of food. The Pulse function is also effective for starting the blending process when you do not want continuous power or for processing items that do not require an extended amount of blending. Dial will automatically return to the STOP position upon release.
5. The unit shall auto stop blending after 1Minute. if more blending time required, simply turn the dial to stop position then turn to desired speed again.
6. When you have finished blending, turn the dial to STOP. Then remove the blending cup from the base. Turn cup right side up, turn blade assembly clockwise to remove. Attach travel cup lid by twisting counterclockwise. **NEVER TOUCH THE BLADE ITSELF.** Unplug the unit.

COMPACT BLENDER OPERATING AND SAFETY TIPS

- Make sure the electrical outlet is rated at the same voltage as that stated on the bottom of the blender motor base.
- Don't remove blending cup while unit is running.
- **Don't place blade assembly onto motor base without the blending cup attached.**
- Make sure blade assembly is tightly attached when utilizing the blending cup.
- Always remove blade assembly before cleaning.
- Never use metal utensils, as damage may occur to the blending cup or cutting assembly.
- Don't overload blending cup. If the motor stalls, turn the blender off immediately, unplug the unit and let it cool for at least 15 minutes. Then, remove a portion of the food and continue.
- **CAUTION: Never use carbonated beverages in the blending cup.**
- Don't blend hot liquids in blending cup.
- Don't use any container or accessories not recommended by Cuisinart. Doing so may result in injury.
- To remove blending cup, turn slightly counterclockwise before lifting.
- The blending cup is not recommended for microwave use.

COMPACT JUICE EXTRACTOR ASSEMBLY

1. Place motor base on a clean flat surface. Make sure the motor base is unplugged from the power outlet.
2. Place filter housing on top of motor base. Do not lock locking clamps into place until you've completed assembling the juice extractor.
3. Insert the mesh filter basket/blade firmly into filter housing by pressing down on the rim of the filter so it locks securely in place. **Be careful not to touch the blades in the bottom of the basket and be sure this part is inserted before every use.**
4. Insert the pulp container onto the side of the unit by tilting unit slightly. Then place cover on top of the filter housing. Be sure to align the feed tube over the mesh filter basket.
5. Make sure the locking clamps are pushed in the down position so the cover sits securely in the grooves.
6. Place a glass beneath the spout at the front of the unit.
7. Insert the food pusher inside the feed tube.
8. Move each locking clamp upwards against the bowl and lock them into place on top cover

COMPACT JUICE EXTRACTOR DISASSEMBLY

1. Unplug the Compact Juice Extractor.
2. Unlock the locking clamps and cover then remove the pusher. The cover is unlocked when it is resting at the back of the motor base.
3. Lift and remove cover from filter housing.
4. Carefully remove mesh filter basket/blade from the filter housing by pulling up on the sides of the rim. **Be careful not to touch the blades in the bottom of the basket.**

-
5. Remove the pulp container from the side of the motor base and empty.

COMPACT JUICE EXTRACTOR OPERATION

1. Make sure your Juice Extractor Attachment is properly assembled (see Page 6) and attached to the motor base.
2. Plug the power cord into the 120V electrical outlet.
3. Wash all selected fruits or vegetables.
4. While many fruits and vegetables will not need cutting, any item with a diameter larger than 2 inches will need to be cut.
5. Turn the dial from the STOP position to HIGH.
6. Lift the food pusher out of the feed tube and drop your food into the opening. Push through by inserting the food pusher and pressing firmly. Do not pack the feed tube too full of food. Be sure that the food has been processed through the filter basket/blade before adding more items.

Note: When using leafy vegetables with stems, please put the leafy end into the feed tube first followed by the stem. Do not over pack feed tube.
7. The juice will flow into your glass and the pulp will accumulate in the pulp container.
8. When finished juicing, turn the dial to the STOP position to stop the motor.

COMPACT BLENDER AND JUICE EXTRACTOR COMBO CLEANING AND MAINTENANCE

Always unplug your Cuisinart® Compact Blender and Juice Extractor Combo from the electrical outlet before cleaning. The base and parts are made of corrosion-resistant materials that are easy to clean. Before first use and after every use, clean each part thoroughly. Periodically check all parts before reassembly. **DO NOT USE IF ANY PART IS DAMAGED, OR IF THE BLENDER CUP IS CHIPPED OR CRACKED.**

To remove blade assembly, twist off by turning clockwise.

NEVER TOUCH THE BLADE.

CAUTION: Handle the blade assembly carefully. Blades are SHARP and may cause injury. DO NOT attempt to remove blades from cutting assembly, do not attempt to detach the blade assembly from Blade collar. Wash all parts in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. All parts are top rack dishwasher safe.

Tip: You may wish to clean your blade assembly cutting assemblies as follows: Squirt a small amount of dishwashing liquid into blending cup and fill halfway with warm (not hot) water. Attach blade assembly and run on Low for 15 seconds. Repeat, using clean tap water. Carefully disassemble parts and empty blending cup. Rinse and dry all parts thoroughly.

Finally, wipe the motor base clean with a damp cloth to remove any residue, and dry thoroughly. Never submerge the motor base in water or other liquids, or place in a dishwasher.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

COMPACT BLENDER TROUBLESHOOTING

Problem:	Solution:
My blender is not turning on	Be sure the blade assembly is on the blending cup correctly and locked into place Plug the blender into an independent and electrical outlet and make sure the blender is securely plugged in. If it still doesn't work, try plugging into a different outlet and/or check your home's circuit breaker.
The blender stops running	The motor could have overheated. The resettable fuse, which protects the motor if overloaded, may have been tripped. When this happens, reset the appliance by unplugging it and letting it cool for a minimum of 15 minutes. Then, reduce the contents of the blending cup and/or clear any jams. Restart the unit as noted in the operating directions.
The blade assembly is hard to remove after blending	The ingredients cause pressure, and with the airtight seal, pressure builds up creating a vacuum or a suction effect. This is normal.
Unit appears to be leaking	Check rubber gasket and make sure it's flush with the blender assembly. You can also check the rubber gasket to see if it is in place or even damaged. The blade assembly should be tight.

COMPACT JUICE EXTRACTOR TROUBLESHOOTING

Problem:	Solution:
Juice extractor does not turn on	Check to see if the locking clamps are properly engaged. (See Assembly Instructions, page 6.) Turn to HIGH to start juicing.
The juice extractor stops running	The motor could have overheated. The resettable fuse, which protects the motor if overloaded, may have been tripped. When this happens, reset the appliance by unplugging it and letting it cool for a minimum of 15 minutes. Then, reduce the contents or clear any jams. Restart the unit as noted in the operating directions.
Juice flow is slow	Excess pulp in mesh filter basket can slow juice rate. Stop the juice extractor and clean filter basket.
Difficulty getting herbs or leafy greens down the feed tube	Place herbs between other ingredients. When using leafy greens, always place the leafy side in first and do not over pack the feed tube.
Unit is on but juice/pulp not flowing	Make sure the mesh filter basket/blade is in place.

COMPACT BLENDER – TIPS AND HINTS

- Always put the hardest ingredients into the blending cup first (ice cubes, frozen fruit) and finish with the softer ingredients and liquids.
- It is recommended that most foods be cut into ½- to 1-inch pieces to achieve the most uniform result.
- For best results in the fastest time, pulse a few times before running continuously. Pulses should be short bursts with about 1 second in between each one to allow the blade to stop rotating between pulses.
- To crush ice, put no more than 3 standard ice cubes into the blending cup at one time. Pulse until uniformly crushed.
- If food sticks to the sides of the blending cup when blending, stop the blender, carefully scrape down the food, replace blade assembly and pulse in short bursts to combine.
- When blending thicker mixtures, lightly hold down top of blending cup to prevent excessive movement.
- Do not attempt to mash white potatoes or knead bread dough in the blending cup.
- After blending, flip the blending cup over so that the blade assembly is on the top. Gently tap the cup on the counter a few times to prevent any spillage. Remove the blade assembly and replace with the provided lid.

COMPACT JUICE EXTRACTOR – TIPS AND HINTS

- Extracted juice captures about 95% of the nutrients from fresh fruits and vegetables. Drinking extracted juice is a fast and efficient way for your body to digest and absorb all these nutrients. Digesting whole fruits can take about an hour; extracted juices take only 15 minutes.
- Freshly extracted juices are an excellent aid in weight management and in cleanses, which rid the body of toxins.
- Always use fresh, organic, and seasonal produce. Organic produce is grown without synthetic fertilizers and chemicals, which is very important when juicing whole foods. Buying foods in season is considerably less expensive than purchasing off-season, and flavors are much better.
- Wash all fruits and vegetables immediately after purchasing and store them in the refrigerator. This way they are ready to juice at any time.
- Always juice fresh fruits and vegetables as soon as possible after purchasing. The longer produce is held the more nutrients it loses.
- Certain fruits should be peeled before juicing. Examples are pineapples, melons, mangoes, papayas, citrus – any fruit with skin that you cannot eat. Also, remove all pits and hard seeds from peaches, cherries, mangoes, etc.
- Citrus fruit juice is delicious and richer in nutrients.
- If cucumbers are waxy, peel them before juicing.
- Juice the softer ingredients before the harder ones.
- When using the pusher, use gentle pressure to guide food through the feed tube. Do not press too hard or use too much force.
- When juicing herbs or leafy greens, juice them in the middle of a combination of ingredients in order to extract the greatest amount of juice. Always put the leafy end of the greens into the feed tube first and do not over pack.
- Use your taste to guide you in creating fruit and vegetable combinations for juices. The recipes provided are a guideline,

but the possibilities are endless. Experiment to discover your favorite combinations.

- Carrots make a great and tasty base for vegetable juices and apples do the same for fruit juices.
- Beets and carrots both have a naturally high sugar content, so when added to vegetable juices they can balance out any bitter flavors juiced vegetables may have.
- Use your Compact Juice Extractor in tandem with your blender. Blend fresh juices with ingredients like bananas, yogurt, and protein powders for delicious power smoothies.
- It is also possible to make a healthier, fresher version of your favorite cocktail with fresh juices.
- Stir fruit juices into sparkling water or seltzer to make a natural soda.
- The pulp that is separated from the juice has its own health benefits. It is high in fiber and can be used in a variety of ways.

APPROXIMATE YIELD JUICING CHART

FRUIT	AMOUNT	YIELD
APPLE (quartered)	1 medium (about 7 ounces)	½ cup or 4 ounces
CANTALOUPE (peeled and seeded)	1 cup, cubed	½ cup or 4 ounces
GRAPES	1 cup	½ cup or 4 ounces
ORANGE (peeled and quartered)	1 medium (about 12 ounces)	¾ cup or 5 ounces
PEACH (pitted)	1 medium (about 10 ounces)	¼ cup or 2 ounces
PEAR (quartered)	1 medium (about 7 ounces)	½ cup or 4 ounces
PAPAYA (peeled and seeded)	½ fruit (about 1 pound 3 ounces)	1 cup or 8 ounces
PINEAPPLE (peeled and cored)	½ fruit	1 cup or 8 ounces
WATERMELON (peeled and seeded)	1 cup, cubed	½ cup or 4 ounces
STRAWBERRIES	1 cup	½ cup or 4 ounces
GRAPEFRUIT (peeled and quartered)	1 medium to large (about 1 pound)	1¼ cups or 10 ounces
LEMON (peeled)	1 fruit (about 5 ounces)	¼ cup or 2 ounces
KIWI	1 fruit (about 3 ounces)	1 ounce
VEGETABLE	AMOUNT	YIELD
BEET (quartered)	1 medium (about 6 to 7 ounces)	½ cup or 4 ounces
LEAFY GREENS	1 handful (about 8 leaves)	1½ ounces
CARROT	1 pound	1 cup or 8 ounces
CELERY	4 large stalks	½ cup or 4 ounces
BELL PEPPER (quartered)	1 medium (about 9 ounces)	½ cup or 4 ounces
CUCUMBER	1 medium/large (about 11 ounces)	1 cup or 8 ounces
TOMATO	1 medium (about 5 ounces)	½ cup or 4 ounces
PARSLEY	1 bunch (about 6 ounces)	¼ cup or 2 ounces
CABBAGE	¼ head (about 12 ounces)	¾ cup or 6 ounces

WARRANTY

Limited 3-Year Warranty

This warranty is available only to U.S. consumers who purchase products directly from Cuisinart or an authorized Cuisinart® reseller. You are a consumer if you own a Cuisinart® Compact Blender and Juice Extractor Combo that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers, owners or who purchase from unauthorized Cuisinart® resellers. We warrant that your Cuisinart® Compact Blender and Juice Extractor Combo will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase.

We recommend that you visit our website, <https://cuisinart.registria.com> for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If neither of the above two options results in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility, if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty. California residents may also, according to their preference, return nonconforming

products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-726-0190. Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

HASSLE-FREE REPLACEMENT WARRANTY

Your ultimate satisfaction in Cuisinart products is our goal, so if your Cuisinart® Compact Blender and Juice Extractor Combo should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, please visit us at <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry>. Or call our toll-free consumer service department at 1-800-726-0190 to speak with a representative.

Your Cuisinart® Compact Blender and Juice Extractor Combo has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-726-0190 to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and to ensure that the product is still under warranty.

Cuisinart[®] MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LIBRO DE RECETAS



Licuada/Extractor de jugo 2 en 1 compacto

BJC-550

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.**
2. Siempre compruebe que la tapa del extractor de jugo está firmemente sujeta antes de encender el aparato. No abra la tapa durante el uso. Apague el aparato, poniendo el interruptor en “STOP”, después de cada uso. Espere hasta que el motor se detenga completamente antes de desensamblar el aparato.
3. No introduzca los dedos ni ningún objeto en la boca de alimentación mientras el aparato está enchufado. Si alimentos quedan atascados en la boca de alimentación, empújelos con el empujador o con otra fruta/vegetal, o apague el aparato y desensámblelo.
4. No use el aparato si el colador o la cuchilla están dañados.
5. No use el aparato sin el recolector de pulpa puesto.
6. **Apague (“STOP”) y desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de instalar/sacar piezas, antes de limpiarlo, y antes de vaciar el vaso licuador o el extracto de jugo. Nunca introduzca las manos en el vaso licuador o el extractor de jugo, ni toque las cuchillas mientras el aparato está enchufado. Para desenchufar, agarre el enchufe y jálelo de la toma de corriente. Nunca jale el cable.**
7. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque el bloque-motor en agua ni en ningún otro líquido
8. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales, mentales estén limitadas, no deben usar este aparato. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado cerca de niños. No permita que los niños jueguen con este aparato.
9. Evite el contacto con las piezas móviles.
10. Llame al servicio de atención al cliente del fabricante al 1-800-726-0190 para obtener información sobre cómo hacer revisar, reparar y/o ajustar el aparato (mecánica o eléctricamente). No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída al agua;
11. El uso de accesorios/aditamentos no recomendados por el fabricante, incluso frascos para conservas, presenta un riesgo de lesiones personales.
12. No lo use en exteriores.
13. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que tenga contacto con superficies calientes.
14. Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños al aparato, mantenga los dedos, cabello, ropa, espátulas y otros utensilios lejos del vaso licuador durante el funcionamiento. Se puede usar una espátula de goma, siempre que el aparato esté apagado.
15. No toque ni interfiera con el movimiento de las cuchillas, y no quite la tapa del extractor de jugo durante el funcionamiento.
16. **LAS CUCHILLAS/HOJAS SON MUY AFILADAS; MANIPÚLELAS CON SUMO CUIDADO.**
17. Para reducir el riesgo de lesiones personales, nunca coloque las cuchillas en la base de la licuadora a menos que el vaso licuador esté debidamente instalado y ajustado.
18. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia durante el uso.
19. Cuando use la licuadora, sujete firmemente el vaso licuador, girándolo hasta que se bloquee. Las cuchillas pueden causar lesiones graves si quedan al descubierto por accidente.
20. No use un cable alargador/de extensión con este aparato; esto puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
21. Lave todas las piezas en agua jabonosa tibia antes del primer uso.
22. Para evitar el riesgo de quemaduras debidas a la excesiva presión en el recipiente, no mezcle líquidos calientes.
23. **¡PRECAUCIÓN! NUNCA procese líquidos gaseosos en el vaso licuador.**
24. Compruebe que la tapa está debidamente cerrada antes de encender el aparato.
25. No intente forzar el mecanismo de seguridad del aparato.

26. Para evitar un posible mal funcionamiento del interruptor del aparato, nunca guarde el aditamento extractor de jugo en la base, con la tapa puesta y en la posición bloqueada.
27. **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, NO DESARME LA CARCASA DEL APARATO. ESTE APARATO NO CONTIENE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REPARADA/ CAMBIADA POR EL USUARIO. LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO SOLAMENTE.**
28. No haga funcionar el aparato debajo o dentro de un armario/gabinete. **Siempre desenchufe el aparato antes de guardarlo en un armario/gabinete.** Dejar el aparato enchufado representa un riesgo de incendio, especialmente si este toca las paredes o la puerta del armario/gabinete cuando se cierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

AVISO:

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificarlo. La potencia nominal del aparato es de 450 vatios de pico motor; sin embargo, algunos accesorios/aditamentos pueden usar considerablemente menos electricidad.

Este aparato está equipado con un dispositivo de protección térmica reinicial que apagará el motor en caso de sobrecarga/ sobrecalentamiento para evitar los daños al motor. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que se enfríe por 15 minutos o más antes de continuar (véase la sección “CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD”).

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

1. Ponga la caja sobre una superficie espaciosa, plana y segura.
2. Abra la caja. Retire el manual de instrucciones/libro de recetas y otros materiales impresos.
3. Retire la base de la licuadora/extractor de jugo compacto y todas sus piezas (véase la sección “PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS”). Antes del primer uso, lave todas las piezas, según se describe en la sección “Limpieza y Mantenimiento”, a fin de eliminar el polvo y otros residuos.

Para ensamblar la licuadora o el extractor de jugo, siga las instrucciones de ensamblaje en la sección “INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE”. Se recomienda conservar el material de embalaje para su uso futuro.

PRECAUCIÓN: TODAS LAS HERRAMIENTAS DE CORTE SON MUY AFILADAS. Para evitar lesiones al desembalar las piezas, nunca toque los filos de las cuchillas o del colador.

NOTA: Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en www.cuisinart.com a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto.

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	2
Instrucciones de desembalaje	3
Piezas y características	4
Guía de referencia rápida.	5
Ensamblaje y operación de la licuadora compacta.	5
Consejos de operación y seguridad de la licuadora compacta . . .	6
Ensamblaje/Desmontaje del extractor de jugo compacto.	6
Operación del extractor de jugo compacto.	7
Limpieza y mantenimiento	7
Resolución de problemas	8
Consejos generales	9
Tabla de rendimiento aproximado.	10
Garantía	11
Recetas	12

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- Vaso licuador de AS sin BPA de 16 oz (475 ml)**
Puede usarse como vaso de viaje. Cuenta con una tapa abatible para llevarlo o guardarlo para más tarde.
- Cuchillas de alta calidad**
Lo suficientemente resistentes para todos los trabajos de licuado. El juego de cuchillas autoalineable se ajusta fácilmente a la base.
- Motor de servicio pesado**
Motor de 450 vatios de pico compacto, potente y estable con apagado automático de seguridad.
- Perilla de control**
Perilla de control fácil de usar con 4 opciones: “LOW” (baja velocidad), “HIGH” (alta velocidad), “PULSE” (pulso) y “STOP” (apagado).
- Pies antideslizantes (no ilustrados)**
Mantienen el aparato estable, sin dejar marcas en las encimeras.
- Aditamento extractor de jugo:**
 - Recolector de pulpa de 16 oz (475 ml)**
El recipiente de fácil limpieza recoge la pulpa extraída del jugo durante la extracción.
 - Tapa con boca de alimentación**
Para una fácil extracción del jugo.
 - Empujador**
 - Compartimento del colador**
 - Abrazaderas de bloqueo**
Proporcionan mayor seguridad durante el uso.
 - Pico**
 - Colador de malla con cuchillas extractoras**



NOTA: Las cuchillas son MUY AFILADAS; manipúlelas con cuidado.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Para activar la licuadora	Coloque el vaso licuador, con las cuchillas puestas, sobre la base
Para empezar a licuar o extraer jugo	Ponga la perilla de control en la posición deseada
Para cambiar la velocidad	Ponga la perilla de control en la posición deseada
CÓMO PULSAR	Ponga la perilla de control en "PULSE"
Para apagar el aparato	Ponga la perilla de control en "STOP"

ENSAMBLAJE DE LA LICUADORA COMPACTA

Después de lavar todas las piezas, siga las instrucciones de ensamblaje a continuación.

Coloque el aparato en una superficie plana y enchúfelo en una toma de corriente.

1. Coloque el vaso licuador sobre una superficie llana. Agregue los ingredientes.
2. Introduzca el juego de cuchillas en la abertura del vaso licuador y gire en sentido antihorario para apretar.
3. Alinee el aro de la cuchilla con el triángulo en la base y colóquela firmemente en la base de la licuadora.
4. Gire en sentido horario para bloquear.

OPERACIÓN DE LA LICUADORA COMPACTA

1. Voltee el vaso licuador y colóquelo sobre la base. Gire el vaso en el sentido horario para bloquearlo en su sitio; el aro luminoso azul parpadeará para indicar que la unidad está lista para su uso. Si el aro luminoso no se enciende, ponga la perilla en "STOP" y compruebe que el vaso está correctamente ensamblado.
2. Para licuar, gire la perilla de control para elegir la velocidad deseada. Para cambiar de velocidad, simplemente gire la perilla.
3. Para interrumpir el licuado, ponga la perilla en "STOP"; el motor se apagará. Para continuar, presione el botón de velocidad deseado.
4. Para pulsar, ponga la perilla en "PULSE". Mantenga la perilla en esta posición por el tiempo deseado, y luego suéltela. Repita cuantas veces sea necesario. La función de pulso se puede usar para romper pedazos grandes. También puede usarla para empezar a licuar o procesar alimentos que suelen licuarse rápidamente. La perilla volverá a la posición de apagado ("STOP") automáticamente al soltar la perilla.
5. La unidad se apagará automáticamente después de un minuto de licuado. Si necesita licuar por más tiempo, simplemente ponga la perilla en "STOP", y luego en la velocidad deseada para continuar.
6. Después de terminar, ponga la perilla en "STOP". Luego, retire la jarra de la base. Voltee el vaso y gire el juego de cuchillas en sentido antihorario para retirarlo. Coloque una tapa sobre el vaso y gire en sentido horario para cerrar. **NUNCA TOQUE LA CUCHILLA.** Desenchufe el aparato.

CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA LICUADORA COMPACTA

- Compruebe que la tensión de la red (el voltaje de la toma de corriente) corresponde al voltaje indicado debajo de la base del aparato.
- No retire el vaso de la base durante el funcionamiento.
- **Nunca instale las cuchillas por sí solas sobre la base; el juego de cuchillas siempre debe encontrarse en el vaso licuador.**
- Compruebe que las cuchillas están correctamente sujetadas al vaso licuador.
- Siempre saque las cuchillas antes de limpiar la jarra.
- Nunca use utensilios de metal, los cuales pueden dañar el vaso licuador o las cuchillas.
- No sobrellene el vaso. Si nota que el motor está haciendo fuerza, apague y desenchufe el aparato, y permita que se enfríe por 15 minutos o más. Después, saque una parte de los alimentos de la jarra.
- **PRECAUCIÓN: NUNCA procese líquidos gaseosos en el vaso licuador.**
- No licue líquidos calientes en el vaso licuador.
- Nunca use piezas o accesorios no aprobados por Cuisinart; esto puede causar lesiones.
- Para retirar el vaso licuador, gírelo ligeramente en sentido antihorario antes de levantarlo.
- El vaso licuador no es apto para microondas.

ENSAMBLAJE DEL EXTRACTOR DE JUGO COMPACTO

1. Coloque el bloque-motor sobre una superficie limpia y plana. Compruebe que el aparato está desenchufado.
2. Coloque el recolector de jugo sobre el bloque-motor. No bloquee las abrazaderas hasta haber terminado de ensamblar el extractor de jugo.
3. Instale el colador en el compartimento, presionando firmemente las orillas hasta que quede seguro. **Tenga cuidado de no tocar las cuchillas que se encuentran el fondo del colador y compruebe que el colador está correctamente instalado antes de cada uso.**
4. Instale el recolector de pulpa en la parte lateral de la unidad, inclinándolo ligeramente. Luego, cierre la tapa, cerciorándose de alinear el tubo de alimentación con el colador.
5. Compruebe que las abrazaderas de bloqueo están en la posición inferior para que la tapa se asiente de forma segura en las ranuras.
6. Coloque un vaso debajo del pico.
7. Introduzca el empujador de la boca de alimentación.
8. Mueva cada abrazadera de bloqueo hacia arriba y bloquéelas en su lugar en la tapa superior.

DESMONTAJE DEL EXTRACTOR DE JUGO COMPACTO

1. Desenchufe el aparato.
2. Desbloquee las abrazaderas y la tapa, y retire el empujador. La tapa está desbloqueada cuando se apoya en la parte posterior de la base del motor.
3. Levante y retire la tapa del recolector de jugo.
4. Con cuidado, retire el colador del compartimento, agarrándolo por la orilla con ambas manos y jalando hacia arriba. **Tenga cuidado de**

no tocar los dientes/las cuchillas que se encuentran en el fondo del colador.

5. Retire el recolector de pulpa del bloque-motor y vacíelo.

OPERACIÓN DEL EXTRACTOR DE JUGO COMPACTO

1. Compruebe que el extractor de jugo está correctamente ensamblado y sujetado al bloque-motor (véase la sección “ENSAMBLAJE DEL EXTRACTOR DE JUGO COMPACTO”).
2. Enchufe el aparato en una toma de corriente de 120 V.
3. Lave las frutas y los vegetales con las cuales desea hacer jugo.
4. Si una fruta/vegetal mide más de 2 in. (7 cm), córtela en pedazos que quepan en la boca de alimentación.
5. Ponga la perilla de control en la posición “HIGH” (alta velocidad).
6. Retire el empujador del tubo de alimentación e introduzca los alimentos en esta. Empuje los alimentos, presionando firmemente con el empujador. No apretuje los alimentos en el tubo de alimentación. Espere hasta que todos los alimentos se hayan procesado a través del colador antes de agregar más alimentos.
Nota: Cuando licue verduras de hojas, introduzca las hojas primero, y luego los tallos. No sobrellene el tubo de alimentación
7. El jugo saldrá por el pico y caerá en el vaso; la pulpa se acumulará en el recolector de pulpa.
8. Después de terminar, ponga la perilla en “STOP” para apagar el motor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Las piezas de la licuadora son anticorrosivas y fáciles de limpiar. Limpie todas las piezas antes del primer uso y después de cada uso. Examine cada pieza antes de ensamblar el aparato. **SI NOTA ALGÚN SIGNO DE DETERIORO, O SI EL VASO LICUADOR ESTÁ DESCONCHADO O RAJADO, NO USE EL APARATO.**

Para retirar el juego de cuchillas, gírelo en sentido horario.

NUNCA TOQUE LOS FILOS DE LAS CUCHILLAS.

PRECAUCIÓN: Manipule el juego de cuchillas con sumo cuidado; las cuchillas son MUY AFILADAS y pueden causar lesiones. NO intente desarmar el juego de cuchillas o separar las cuchillas del aro.

Lave todas las piezas a mano en agua jabonosa tibia. Enjuague y seque bien. Todas las piezas removibles son aptas para lavavajillas (bandeja superior solamente).

Consejo: Para limpiar las cuchillas de manera más efectiva, ponga un poco de detergente en el vaso licuador y llénelo hasta la mitad con agua tibia (no caliente). Coloque el vaso licuador en la base y haga funcionar la licuadora a baja velocidad por 15 segundos. Vacíe el agua jabonosa y repita con agua limpia. Desmonta con cuidado las piezas y vacíe el vaso. Enjuague y seque todas las piezas.

Finalmente, limpie la base de la licuadora con un paño ligeramente humedecido y séquela bien. Nunca ponga la base en agua ni en ningún otro líquido, o en el lavavajillas.

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico/representante de servicio autorizado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (LICUADORA COMPACTA)

Problema:	Solución:
La licuadora no se enciende	Compruebe que las cuchillas están correctamente instaladas y sujetadas. Enchufe el aparato, cerciorándose que el cable está debidamente conectado a la toma de corriente. Si aún no funciona, pruebe el aparato enchufándolo en otra toma de corriente y/o compruebe el disyuntor de su casa.
La licuadora se apaga de repente	Puede que el motor se haya recalentado. El fusible reiniciable que protege el motor en caso de sobrecarga/sobrecalentamiento puede haberse disparado. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que enfríe por un mínimo de 15 minutos. Luego, vacíe parcialmente el vaso licuador o suelte los alimentos trabados. Vuelva a encender el aparato, según se describe en las instrucciones de uso.
Las cuchillas son difíciles de retirar después del uso	Los ingredientes causan presión, la cual crea un efecto de vacío con el aire; esto es normal.
La unidad está perdiendo líquido	Compruebe que la junta de goma está contra y al mismo nivel que el cuello del vaso licuador. Compruebe que la junta de goma está debidamente posicionada y que no está dañada. El juego de cuchillas debe estar bien apretado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (EXTRACTOR DE JUGO COMPACTO)

Problema:	Solución:
El extractor de jugo no se enciende	Compruebe que las abrazaderas de bloqueo están bien encajadas (véase las instrucciones de ensamblaje en la página 6.) Ponga la perilla de control en "HIGH" (alta velocidad) para empezar a extraer el jugo.
El extractor de jugo se apaga de repente	Puede que el motor se haya recalentado. El fusible reiniciable que protege el motor en caso de sobrecarga/sobrecalentamiento puede haberse disparado. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que enfríe por un mínimo de 15 minutos. Luego, vacíe o suelte los alimentos trabados. Vuelva a encender el aparato, según se describe en las instrucciones de uso.
El jugo fluye muy despacio	Exceso de pulpa en el colador puede ralentizar el flujo de jugo. Apague el extractor de jugo y limpie el colador.
Las hierbas o las verduras de hoja son difíciles de introducir en la boca de alimentación	CColoque las hierbas entre otros ingredientes. Cuando exprima verduras de hoja, siempre introduzca la hoja (no el tallo) primero (es decir, apuntando hacia abajo) y no sobrecargue el tubo de alimentación.
El extractor está encendido pero no extrae jugo	Compruebe que el colador de malla está correctamente puesto.

CONSEJOS DE USO DE LA LICUADORA COMPACTA

- Siempre agregue los ingredientes más duros primero (cubitos de hielo, frutas congeladas), y luego los ingredientes más suaves y líquidos.
- Para obtener resultados homogéneos, corte los alimentos en pedacitos de ½ a 1 in. (1.5 a 2.5 cm).
- Para conseguir resultados óptimos de manera rápida, pulse unas cuantas veces antes de licuar. Use pulsaciones cortas de aprox. 1 segundo y permita que las cuchillas se inmovilicen después de cada pulsación.
- No pique más de 3 cubitos de hielo a la vez. Pulse hasta obtener la consistencia deseada.
- Si los alimentos adhieren a la pared del vaso licuador durante el licuado, apague el aparato y raspe cuidadosamente la jarra con una espátula antes de continuar, usando pulsaciones cortas para mezclar.
- Cuando licue mezclas más espesas, sostenga ligeramente la parte superior del vaso licuador para evitar que el aparato se mueva.
- No intente preparar puré de papa o amasar masa de pan en el vaso licuador.
- Después del licuado, voltee el vaso licuador de manera que el juego de cuchillas se encuentre arriba. Golpee suavemente el vaso en la encimera un par de veces para evitar cualquier derrame. Retire el juego de cuchillas y tape el vaso con la tapa provista.

CONSEJOS DE USO DEL EXTRACTOR DE JUGO COMPACTO

- El jugo fresco contiene el 95 % de los nutrientes de las frutas y de los vegetales. Tomar jugo fresco es la forma más rápida y eficaz de digerir frutas/vegetales, y absorber sus nutrientes. Digerir frutas enteras puede demorar hasta una hora mientras digerir jugo fresco solamente demora 15 minutos.
- Los jugos frescos ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo. Por lo tanto, son una gran ayuda para bajar de peso y limpiar el organismo.
- Siempre use frutas y vegetales frescos y de temporada. Es preferible usar frutas/vegetales producidos sin químicos o fertilizantes sintéticos. Las frutas y los vegetales de temporada son mucho más económicos y más sabrosos.
- Lave las frutas/vegetales inmediatamente después de comprarlos y guárdelos en el refrigerador. Así, siempre estarán listos para hacer jugo fresco.
- Siempre use las frutas/vegetales pronto después de comprarlos. Cuanto más tiempo los guarde, más nutrientes pierden.
- Algunas frutas deben pelarse antes de hacer jugo. P. ej., pele las piñas, los melones, los mangos, las papayas y todas las frutas de piel no comestible. También quite los huesos/pepas/semillas de las frutas tales como los duraznos, las cerezas, los mangos, etc.
- El jugo de cítricos (limón, naranja, toronja, etc.) es sabroso y rico en nutrientes.
- Pele los pepinos antes de hacer jugo si han sido tratados con cera.
- Cuando combine varios tipos de frutas o vegetales, procese los alimentos más suaves primero, y luego los ingredientes más duros.
- Al usar el empujador, ejerza una suave presión para guiar los alimentos del tubo de alimentación. No presione demasiado o ejerza demasiada fuerza.
- Si una receta incluye hierbas o verduras de hoja, colóquelas entre dos ingredientes más firmes para sacar máximo jugo. Siempre introduzca la hoja (no el tallo) de las verduras de hoja apuntando primero (es decir,

apuntando hacia abajo) y no sobrecargue el tubo de alimentación.

- Déjese guiar por su gusto para combinar frutas y vegetales. Las recetas incluidas en el libro de recetas son solo ejemplos; las posibilidades son infinitas. No dude en probar varias combinaciones de frutas y vegetales para descubrir sus favoritas.
- Las zanahorias son perfectas para combinar con otros vegetales y las manzanas son perfectas para combinar con otras frutas.
- Las remolachas y las zanahorias contienen mucho azúcar. Por lo tanto, son ideales para neutralizar el amargor de algunos vegetales.
- Usar su extractor de jugo conjuntamente con su licuadora ofrece aún más opciones. P. ej., puede licuar jugo fresco con bananas, yogur y polvo de proteína para preparar deliciosos batidos proteicos.
- También puede preparar versiones más saludables de sus cócteles favoritos, usando jugo fresco.
- Combine jugos frescos con agua con gas o “seltzer” para preparar soda natural.
- La pulpa extraída durante la extracción del jugo tiene muchos beneficios para la salud. Su contenido en fibras es alto y puede usarse de varias maneras.

TABLA DE RENDIMIENTO APROXIMADO

FRUTA	CANTIDAD	RINDE
DURAZNO (sin hueso)	1 mediano (285 g)	¼ de taza o 2 oz (60 ml)
FRESAS	1 taza (250 g)	½ taza o 4 oz (120 ml)
KIWIS	1 fruta (85 g)	1 oz (30 ml)
LIMÓN (pelado)	1 fruta, aprox. 5 oz (140 g)	¼ de taza o 2 oz (60 ml)
MANZANA (en cuartos)	1 mediana (200 g)	½ taza o 4 oz (120 ml)
MELÓN (pelado y sin semillas)	1 taza (250 g), en cubos	½ taza o 4 oz (120 ml)
NARANJA (pelada y en cuartos)	1 mediana (340 g)	⅝ de taza o aprox. 5 oz (145 ml)
PAPAYA (pelada y sin semillas)	½ fruta, aprox. 1 lb y 3 oz. (540 g)	1 taza u 8 oz (235 ml)
PERA (en cuartos)	1 mediana (200 g)	½ taza o 4 oz (120 ml)
PIÑA (pelada y descarozada)	½ fruta	1 taza u 8 oz (235 ml)
SANDÍA (pelada y sin semillas)	1 taza (250 g), en cubos	½ taza o 4 oz (120 ml)
TORONJA (pelada y en cuartos)	1 fruta mediana a grande, aprox. 1 lb (455 g)	1¼ tazas o 10 oz (295 ml)
UVAS	1 taza (250 g)	½ taza o 4 oz (120 ml)
VEGETAL	CANTIDAD	RINDE
APIO	4 ramas	½ taza o 4 oz (120 ml)
COL	¼ col; aprox. 12 oz (340 g)	¾ de taza o 6 oz (175 ml)
PEPINO	1 mediano de aprox. 11 oz (310 g)	1 taza u 8 oz (235 ml)
PEREJIL	1 racimo de aprox. 6 oz (170 g)	¼ de taza o 2 oz (60 ml)
PIMIENTO DULCE ROJO (en cuartos)	1 mediano (255 g)	½ taza o 4 oz (120 ml)
REMOLACHA (en cuartos)	1 mediana (170 a 200 g)	½ taza o 4 oz (120 ml)
TOMATE	1 mediano de aprox. 5 oz (140 g)	½ taza o 4 oz (120 ml)
VERDURAS DE HOJA	8 hojas	1½ oz (45 ml)
ZANAHORIAS	1 lb (455 g)	1 taza u 8 oz (235 ml)

GARANTÍA

Garantía limitada de 3 años

Esta garantía es válida solo en los Estados Unidos, para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a Cuisinart o a un revendedor autorizado de Cuisinart.

Usted es un consumidor si posee una licuadora/extractor de jugo compacto Cuisinart® que haya sido comprado en una tienda para uso personal, familiar o casero. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por Cuisinart®.

Cuisinart garantiza este producto contra todo defecto de materiales o fabricación durante 3 años después de la fecha de compra original, siempre que haya sido usado para uso doméstico y según las instrucciones.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en <https://cuisinart.registria.com> a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, registrar el producto no es necesario para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación.

RESIDENTES DE CALIFORNIA

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden regresar el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir el consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el aparato a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda arreglar o reparar el aparato de manera económica. Cuisinart (no el consumidor) será responsable por los gastos de servicio, reparación, sustitución o reembolso de los productos defectuosos bajo garantía. Los residentes de California también pueden, si así lo desean,

mandar el aparato defectuoso directamente a Cuisinart para que sea reparado o sustituido. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-726-0190. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

GARANTÍA DE REEMPLAZO SIN DIFICULTADES

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que si este producto Cuisinart® falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o, de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución, envíenos un correo electrónico, visitando <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-726-0190, para hablar con un representante.

Este producto satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para funcionar con 120 V, usando accesorios y repuestos autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los defectos o daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los defectos o daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso comercial o industrial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: Si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al Centro de Servicio al Cliente de Cuisinart, al 1-800-726-0190, a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y comprobar que el producto aún está bajo garantía.